

Gebruiksaanwijzing voor het vormen van de S-curve pad.

Wat heb je nodig:

- een gewone haar föhn
- Je paard, je zadel, en een dun zadeldekje

Stappenplan:

1. Haal de Sedelogic pad uit de verpakking.
2. Verwarm de rigide achterzijde van de pad:
 - zowel binnen als buitenzijde.
 - Let op: de haardroger **minimaal 5 cm** van het product afhouden, en **blijf constant in beweging**.
 - Verwarm totdat de thermoplastische laag langzaam vervormbaar en soepel wordt
 - Dit zal ongeveer 5 minuten duren.
3. Leg de inmiddels vervormbare pad op een dun dekje op het paard, zadel het paard op.
4. Neem nu plaats op het zadel en blijf gedurende 3-5 minuten stilstaan. Daarna het paard nog 3-5 minuten laten stappen. De thermoplastische laag is nu uitgehard.
5. De pad is nu klaar voor gebruik.

Generieke instructie:

- De pad kan met de hand gewassen worden of met een fijn was programma in de wasmachine op 30 graden Celsius
- Let op: De pad niet direct blootstellen aan te hoge temperaturen.
- Bovenstaande procedure kan indien gewenst herhaald worden.

